VAUCONSANT

LA DISTRIBUTION QUI
DONNE DE L'APPÉTIT

GUIDE D'UTILISATION

ATTENTION
NOS ÉQUIPEMENTS NE SONT CONÇUS
NI POUR BAISSER NI POUR ÉLEVER LA TEMPÉRATURE DE VOS PRODUITS
MAIS POUR LES MAINTENIR À LEUR TEMPÉRATURE DE CHARGEMENT

ÉQUIPEMENTS RÉFRIGÉRÉS
DANS UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE DE 25°C

Conformément aux directives AFNOR AC D40-004, vos produits **DOIVENT AVOIR UNE TEMPÉRATURE À CŒUR INFÉRIEURE À 3°C AVANT** d'être chargés dans votre équipement réfrigéré.

1. Appuyez sur le bouton «Marche»

2. **Attendez 45 minutes pour que votre équipement réfrigéré soit à la bonne température**
et commencez à charger vos produits.
Dès que vos produits sont chargés, allumez l'éclairage.

ÉQUIPEMENTS CHAUFFANTS

Conformément aux directives AFNOR AC D40-004, vos produits DOIVENT AVOIR UNE TEMPÉRATURE À CŒUR COMPRISE ENTRE 70°C ET 80°C AVANT d'être chargés dans votre équipement

1. Appuyez sur le bouton Marche

2. **Attendez 30 minutes pour que votre équipement chauffant soit à la bonne température**
et commencez à charger vos produits.

VITRINES RÉFRIGÉRÉES
DANS UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE DE 25°C

RESPECTEZ LES CONSIGNES AFFICHÉES SUR CHACUNES DE NOS VITRINES

1H30 AVANT CHARGEMENT DE LA VITRINE — Mise en fonctionnement de la vitrine.

30 MINUTES AVANT LE DÉBUT DU SERVICE — Charger les aliments et boissons sortant d'une chambre froide entre 0°C et +3°C.
Les portes et le rideau doivent être maintenus fermés jusqu'au début du service.

DÉBUT DU SERVICE — Ouvrir le rideau (en option) et allumer l'éclairage. Veiller à maintenir au maximum les portes fermées.

FIN DE SERVICE — Éteindre la vitrine et l'éclairage (bouton marche/arrêt sur le téléthermostat).

8Kg MAX PAR GN

NOS ÉTAGÈRES EN VERRE TREMPÉ DE 10 MM SONT CONÇUES POUR SUPPORTER UN POIDS DE 8 KG MAXIMUM PAR GN

VEILLER À **FERMER LES PORTES** APRÈS CHAQUE OUVERTURE.

NE LAISSEZ **PAS D'ALIMENTS À L'INTÉRIEUR** DE LA VITRINE ENTRE 2 SERVICES.

LE NON-RESPECT DE CES RÈGLES PEUT ENTRAINER DES **DYSFONCTIONNEMENTS ET DIMINUER LES PERFORMANCES FRIGORIFIQUES.**

LE **RÉGLAGE DU THERMOSTAT NÉCESSITE L'INTERVENTION D'UN TECHNICIEN** POUR D'ÉVENTUELLES MODIFICATIONS.

Le respect des consignes conditionne le bon fonctionnement de l'appareil et l'application de sa garantie